

Värisävyjen voimakkuus

Käyttämällä WEJA luonnonvärjäyspakkausta voit saada aikaan erilaisia sävyjä. Vaaleamman värisävyn saavuttamiseksi lisää vain veden ja värjättävän tekstiilin määrää ohjeen mukaan. Seuraavassa taulukossa on kerrottu, missä suhteessa käytät vettä ja tekstiilejä saadaksesi tietyn sävyvoimakkuuden. Pesukonevärjäyksessä käytä 20 ja 25 litran mukaan annettua ohjetta ja 250 gramman kasviväripakkausta.

Värisävyn voimakkuus	Veden määrä (litraa)	WEJA kasviväripakkaus	Tekstiilin paino (grammaa)
Voimakas	7,5	50g	100
	20	250g	500
	40	2 x 250g	1000
	80	1000g	2000
Normaali	10	50g	150
	25	250g	750
	50	2 x 250g	1500
	100	1000g	3000
Vaalea	20	50g	300
	50	250g	1500
	100	2 x 250g	3000
	200	1000g	6000

Vihje: Elderberry blue-siniliila ei sovellu vaalean sävyn värjäämiseen.

Värjäminen pesukoneessa (ei sovi villalangoille ja vanuttuville villatekstiileille)

1. Ota numeroidut pussit ulos paketista.
2. Aseta pussi 1 ja värjättävä tekstiili pesukoneeseen. (Älä avaa tai tyhjännä pussia!)
3. Sulje pesukone.
4. Säädä lämpötila ja pesuaika kuten sivun 2 taulukossa suositellaan, valitse ohjelma, jossa on huuhtelu, mutta jos mahdollista, ei linkousta. Käynnistä.
5. Kun pesuohjelma on loppunut avaa pesukone ja ota ulos pussi 1, mutta älä tekstiiliä. Laita pussi, jossa on seuraavaksi suurin numero pesukoneeseen ja jatka kohtien 3-5 mukaan. Käytä mahdolliset jäljellä olevat pussit samaan tapaan.

WEJA luonnonvärjäyspakkaus on saksalaisen Livos-luonnonväritehtaan valmistama tuote. Tetri Design toimii Livoksen jälleenmyyjänä Suomessa.



Värijääminen kattilassa

1. Lue sivun 1 ohje ja valitse vesimäärä haluamasi sävyn voimakkuuden mukaan.
2. Aseta pussi 1 ja värjättävä tekstiili kattilaan, jossa on kylmä vesi. (Älä avaa tai tyhjennä pussia!)
3. Lämmitä hiljalleen lämpötilaan, joka näkyy alla olevassa taulukossa.
4. Pidä lämpötila tasaisena taulukossa osoitetun ajan verran ja liikuttele tekstiilejä.
5. Anna liemen jäähtyä.
6. Ota tekstiili kattilasta ja huuhtelee vedellä.
7. Tyhjennä kattila.
8. Aseta huuhdeltu tekstiili kattilaan, täytä kylmällä vedellä. Lisää pussi, jossa on seuraavaksi suurin numero kattilaan ja jatka kohtien 3-7 mukaan. Käytä mahdolliset jäljellä olevat pussit samaan tapaan.

Väri	Pussi	Aika (min)	Villan lämpötila (C°)	Silkin lämpötila (C°)
Mignonette yellow – keltainen	1	60	80	80
Lac-Red – vaaleanpunainen	1	60	80	80
Nut brown - vaaleanruskea	1	60	80	80
Catechu russet – ruskea	1	60	80	80
Madder apricot – punaisen oranssi	1	60	80	80
Elderberry blue - siniliila	1	60	80	80
Mango - oranssi	1	60	80	80
Anthracite – tumma harmaa	1	60	80	80
Olive green – oliivinvihreä	1	60	80	80
Mistel green – vihreä*	1	30	80	80
	2	60	80	80

*Haalistuu suorassa auringonvalossa.

Vihje: Vältä nopeita lämpötilan vaihteluja värjäyksen aikana, ettei kuidun pinta vaurioidu. Tekstiilien liikuttelu värjäyksen aikana vähentää epätasaisuutta värjäystuloksessa. Värijääminen pesukoneessa tuottaa yleensä tasaisimman värjäystuloksen.

Värjättyjen tekstiilien peseminen

Luonnonväreillä värjättyt tekstiilit tulisi pestä vain värillisille tekstiileille tarkoitetuilla pesuaineilla, jotka eivät sisällä valkaisuaineita. Suosittelemme luonnonväreille tarkoitettuja neutraaleita pesuaineita. Pesulämpötila korkeintaan 40°C. Ensimmäinen pesu erillään muusta pyykistä.